

## COFFRET DE CHANTIER PRE-EQUIPE (REF 423149).

### *Instructions de mise en oeuvre*

---

L'installation doit être effectuée  
exclusivement par un personnel qualifié.

---

#### DESRIPTIF:



## **CARACTERISTIQUES:**

Coffret de chantier 9 modules pré-équipé IP 65:

- 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type AC.
- 1 disjoncteur 1P+N 20A.
- 3 prises de courant 2P+T à volet.
- 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- 2 mètres de cordon HO5RNF 3G2.5mm<sup>2</sup> avec fiche.
- 1 support avec poignée de transport et dispositif d'enroulement du cordon intégrés.

## **CONSIGNES DE SECURITE:**

La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques à savoir: 230V~50Hz 16A.

N'utilisez aucun autre type d'alimentation.

Il est conseillé de s'assurer de la présence d'un disjoncteur de sécurité sur la ligne d'alimentation électrique. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

Vérifiez que la mise à la terre de l'installation sur laquelle est branchée le coffret de chantier est effective.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez que des cordons prolongateurs à trois conducteurs possédant une fiche à deux broches et des prises à deux cavités et une terre correspondant à la fiche de l'outil.

Lorsqu'un outil électrique est utilisé à une distance importante de l'alimentation, assurez-vous que le cordon prolongateur a une dimension suffisante pour transporter le courant dont l'outil a besoin.

Un cordon prolongateur sous dimensionné provoquera une chute de tension dans la ligne conduisant à une surchauffe et à une perte de puissance.

Seuls des cordons prolongateurs ronds comportant un revêtement figurant sur la liste établie par les laboratoires peuvent être utilisés.

Longueur du cordon prolongateur jusqu'à 15 m  
Dimension du fil : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Avant d'utiliser tout cordon prolongateur, vérifiez qu'il ne comporte pas de fils qui dépassent ou sont nus et que l'isolant n'est pas coupé ou usé.  
Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.

**ATTENTION :** Les cordons prolongateurs doivent être éloignés de la zone de travail ou situés de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas pris dans des pièces, outils ou autres objets pendant l'utilisation d'un outil.

Lors de maintenance électrique sur le chantier, les appareils doivent être débranchés.

Le volet des disjoncteurs doit être maintenu fermé : protection contre les intempéries.

## **INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE:**

En cas de mauvais fonctionnement ou de court-circuit, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique et réduit le risque de décharge électrique.

Ce coffret est équipé d'un cordon électrique possédant un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre.

La fiche doit être branchée dans une prise correspondante correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et dispositions locaux.

Ne modifiez pas la fiche fournie.

Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Un raccordement mal fait du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de décharge électrique.

Le conducteur dont la gaine isolante est vert avec ou sans raie jaune est le conducteur de mise à la terre.

Si la réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, ne raccordez pas le conducteur de terre à une borne sous tension.

Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne responsable de l'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il y a un doute quant à la mise à la terre correcte de l'outil.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon endommagé ou usé.

## **ARRET D'URGENCE:**

L'arrêt d'urgence à accrochage doit être facilement accessible par toute personne. Pour réarmer celui-ci, tournez-le d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre puis relâchez-le

## GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE:

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de 2 ans à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise utilisation, tout mauvais entretien, toute erreur de branchement, survolage, prise de courant défectueuse, bris de boîtier, aux pièces d'usure normale, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit ou de son alimentation, chutes ou chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts. En cas de retour, veuillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil.

Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport.

Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.

**Très important :** Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif.

### **Service après-vente : UNIPRO**

**ZI Le Peycher**

**43600 SAINTE SIGOLENE**

**Tel : 04 71 61 13 91**

**Fax : 04 71 61 06 29**

**Email : sav@unifirst.fr**

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

#### • Article L211-4

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

#### • Article L211-5

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

#### • Article L211-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

#### • Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

#### • Article 1648

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

#### • Article 1641 à 1649